



RG-AP220-L

配置向导

LAN IP地址配置

LAN IP地址: 192.168.20.1

LAN 子网掩码: 255.255.255.0

DHCP 服务器配置

DHCP 服务器: 192.168.20.1

开始地址: 192.168.20.230

子网掩码: 255.255.255.0

主用DNS服务器: 192.168.20.1

备用DNS服务器: 8.8.8.8

租约时间(秒): 4800

上一步 下一步

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID 名称: 192.168.20.1

注意:修改后重启生效。

上一步 完成

配置向导

SSID 配置

来自网页的消息

是否立刻重启设备?

确定 取消

上一步 完成

SSID名称: 192.168.20.1

注意:修改后重启生效。

3.2 AP


RG-AP220-L

AP

DHCP Server

“ ”

DHCP



IP IP

DHCP

“ ”

配置向导

IP地址配置

IP地址类型:	DHCP
IP地址:	192.168.1.1
子网掩码:	255.255.255.0
默认网关:	192.168.1.254
主用DNS服务器:	192.168.1.254
备用DNS服务器:	0.0.0.0

上一步

下一步

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称:	192.168.1.1
SSID名称:	192.168.1.1

注意:修改后重启生效。

上一步

完成

上一步

完成

“ ”

配置向导

SSID 配置

来自网页的消息

×

是否立刻重启设备?

SSID名称:

注意:修改后重启生效。

确定

取消

上一步

完成

Reset

1~3S

RESET 5 8s

RG-RG-AP220-L